

# TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN  
PURGATIS

## STREIFENFREIE REINIGUNG VON FLÄCHEN IM SANITÄRBEREICH

### SANIVEX MULTI KLEEN TAB PRO



Art.-Nr. 90.000.959 Beutel à 30 Tabs, 16 Beutel pro Karton  
Art.-Nr. 90.000.968 Leerflasche, wiederverwendbar

- Streifenfreie Reinigung von Flächen im Sanitärbereich
- Einfache Dosierung und Anwendung
- Hohe Materialverträglichkeit

#### ANWENDUNGSBEREICH:

Zur professionellen, materialschonenden Reinigung von Flächen im Sanitärbereich.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Einen SANIVEX MULTI KLEEN TAB PRO in eine mit 500 ml Wasser gefüllte KLEEN PURGATIS Schaum-Sprüh-Flasche geben und verschließen. Anschließend den Tab vollständig auflösen lassen. Die fertige Reinigungslösung in der Anwendung auf ein Tuch sprühen und die Fläche gleichmäßig und überlappend abwischen. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Anwendungsfertige Lösung muss innerhalb von 4 Wochen verbraucht werden. Den Beutel nach der Entnahme eines Tabs verschließen und trocken lagern. Flasche ist wiederverwendbar. Vor erneuter Befüllung sorgfältig ausspülen.

#### TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: ..... rötlich (opak)  
Geruch: ..... frisch blumig  
pH-Wert 1%iger Lösung: ..... 3,3 - 3,7

#### INHALTSSTOFFE lt. Verordnung (EG) Nr. 648/2004:

<5%: ..... nichtionische Tenside, Polycarboxylate, Phosphonate  
enthält: ..... Duftstoffe  
Haltbarkeit: ..... im Originalgebilde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.  
Frei von Mikroplastik gemäß ECHA-Definition.  
Frei von tierischen Inhaltsstoffen (vegan).

#### KENNZEICHNUNG:



**Achtung**

**Enthält: Citronensäure**

#### Gefahrenhinweise:

H319: Verursacht schwere Augenreizung.  
H335: Kann die Atemwege reizen.

#### Sicherheitshinweise:

P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**TRANSPORT:** Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).



EU Ecolabel : DE/020/479

#### KLEEN PURGATIS GmbH

Dieselstraße 10  
D-32120 Hiddenhausen  
Fon +49 (0) 5223 9970-40  
Fax +49 (0) 5223 9970-195  
info@kleen-purgatis.de  
[www.kleen-purgatis.de](http://www.kleen-purgatis.de)

Ein Unternehmen der  
**BUDICH GRUPPE**

Vertrieb International:

#### KLEEN PURGATIS International AG

Firststrasse 30A  
CH-8835 Feusisberg  
Fon +41 (0) 44 515 35 60  
Fax +41 (0) 44 515 35 69  
info@kleen-purgatis.ch

[www.kleen-purgatis.com](http://www.kleen-purgatis.com)